


## 리필용 실리콘 블레이드 교체방법


오른쪽 상단의 QR 코드를 스캔하시면 리필 블레이드 교체영상을 보실 수 있습니다.



주의: 손이 다치지 않도록 장갑을 착용하세요.



1) 자동차에서 와이퍼를 분리해 주세요.




\* 와이퍼가 제거된 와이퍼 암이 유리를 내려칠 수 있으니 유리위에 수건이나 천으로 보호해 주세요.

2) 엔드클립의 양 옆을 눌러서 실리콘 블레이드를 분리해 주세요.


① 엔드클립 확인



② 엔드클립 양쪽을 누름




③ 엔드클립을 누른상태로 잡아당김




3) 기존 실리콘 블레이드에서 레일스프링과 엔드클립을 분리해 주세요.

① 레일스프링 분리






② 엔드클립 분리




[순서] 1. 먼저 레일스프링 분리. (엔드클립에 걸릴 수 있으니 조심스럽게 빼 주세요.)  
2. 마지막으로 엔드클립 분리. (부드럽게 빼 주세요.)

4) 새로운 블레이드에 레일스프링을 올바른 방향으로 끼운 후 엔드클립을 끼워주세요.  
\* 만약 엔드클립이 손상됐으면 같이 동봉된 (1개) 여분의 엔드클립으로 사용하세요.

① 레일스프링의 홈 위치를 확인하고 블레이드의 올바른 위치에 끼워주세요.



② 그림과 같이 올바른 위치에 엔드클립을 끼워주세요.



③ 남은 블레이드를 잘라주세요.

